

FR-WR Flashmodtager

- Indikation af fuld opladning
- Hurtig konfiguration via drejeskiver
- Muliggør alsidig trådløs flashfotografering
- Støv-, stænk- & frysesikre
- Trådløs modtager til at styre flere flashenheder væk fra kameraet



Modtager til at styre flere flash

FR-WR-synkroniseringsterminalen kan bruges til at forbinde kommercielle flashenheder, som en monoblock flash, der så kan udløses på afstand. Ligesom det er tilfældet med FL-700WR-flash, muliggør en støv- og stænk-tæt samt frostsikker (-10 °C) konstruktion brug i forskellige omgivelser. FR-WR-enhedens funktion til indikering af fuld opladning udsender en elektronisk lyd, når flashen er opladt. Grupper og kanaler kan nemt indstilles og markeres med drejeskiverne på FR-WR.

Specifikationer

Trådløs flashbetjening

Tilstande	RCV (styreenhed til flashstyring) X-RCV (forbundet flashstyring)
Maksimalt interval	30 m / 98,4" *
Antal kanaler	15 kanaler 3 grupper
Frekvensbånd	2,4 GHz
	* Mål indhentet fra interne tests hos Olympus ved brug af nye eller fuldt opladte batterier. Faktiske tal kan variere afhængigt af betingelserne for optagelse.

Tilslutninger

Ekstern terminal	Synk-terminal (output)
------------------	------------------------

Strømforsyning

Strømforsyning	2 AAA batterier
Batteri	(Alkaline eller Ni-MH)
Batterilevetid	6,4 t (ved brug af alkalinebatterier) *
Indikation af fuld opladning	Bippende lyd
	* Mål indhentet fra interne tests hos Olympus ved brug af nye eller fuldt opladte batterier. Faktiske tal kan variere afhængigt af betingelserne for optagelse.

Mål

Bredde	59,1 mm
Højde	46,1 mm
Dybde	51,0 mm
Vægt	75 g (uden batterier)

Driftsmiljø

Fugtighed	30 - 90% Brugsfugtighed / 10 - 90% opbevaringsfugtighed
Temperatur	-10 - 40°C Brugstemperatur / -20 - 60°C opbevaringstemperatur
Tough-funktioner	Støv-, stænk- & frysesikker