

FL-BK04

- Der kan sættes en flash på højre eller venstre side
- Den monterede flash er professionelt fastgjort og sikret mod stød
- Monteringshøjden kan indstilles i 5 trin
- Brugeren kan nyde en problemfri Live View optagelse fra enhver optagevinkel
- Armen kan indstilles i spring på 45 grader



Flasharm til montering af en flash på siden af kameraet

En flasharm er nyttig f.eks. ved portræt- eller makrofotografering, hvor man undgår de unaturlige skygger der kommer på billedet når flashen er monteret ovenpå kameraet, eller for at undgå at selve flashen eller flashholderen bliver ødelagt ved kontakten. Denne flasharm giver maksimal fleksibilitet, da selv udløseren på batteriholderen kan benyttes. Selv om man sætter en flash på højre eller venstre side af kameraet, kan LCD skærmen stadigvæk drejes med flasharmen monteret.

Specifikationer